SmarTone

2019年8月

# WiFi CARE 流動應用程式 使用指南

(Android - 繁體中文)

SmarTone Fibre \_\_\_\_\_ \_\_\_ Broadband

### 目錄

1.	WiFi	CARE流動應用程式概要	3
2.	下載	WiFi CARE流動應用程式	3
3.	選擇	語言	4
4.	註冊	新帳戶	5
5.	登入	你的帳戶	8
6.	忘記	郵箱	8
7.	忘記	密碼	9
8.	首頁		10
9.	Home	e Gateway	11
	9.1	更改上網連接方式 (SFP/DHCP → PPPoE)	11
	9.2	更改上網連接方式(PPPoE → SFP/DHCP)	13
	9.3	檢查/重新啟動/重新套用所有設定	15
	9.4	網絡工具	16
		9.4.1 進行Ping測試	16
		9.4.2 進行Traceroute測試	17
	9.5	區域網絡:設定區域網絡的IP位置及DHCP伺服器設定	18
	9.6	進階設定	19
		9.6.1 設定DMZ	19
		9.6.2 設定虛擬伺服器/埠轉發	19
10.	無線	網絡	22
	10.1	2.4 GHz	22
	10.2	5 GHz	23
11.	訪客	Wi-Fi	24

12.	已連	接的裝置	25
13.	使用	指南	26
14.	裝置	設定	27
	14.1	更改裝置名稱	27
	14.2	新增裝置	28
	14.3	取消連接裝置	29
15.	用戶	管理	30
	15.1	更改用戶名稱	30
	15.2	更改密碼	31
16.	管理	另一裝置	32
17.	登出		33

## 1. WiFi CARE流動應用程式概要

你的Home Gateway (網絡家居終端機) 配備了一個WiFi CARE 流動應用程式,允許你隨時隨地快速設定 各種功能,並管理你的Home Gateway 之網絡設定:

- 用戶設定
- Home Gateway管理
- ・首頁
- Home Gateway
- 已連接的裝置
- Wi-Fi
- ・訪客Wi-Fi
- 使用指南

## 2. 下載WiFi CARE流動應用程式

最新版本的WiFi CARE流動應用程式(支援繁體中文及英文)現可於Google Play商店內下載:

- 1. 於Play商店搜尋頁上輸入關鍵字:"WiFi CARE"
- 2. 於顯示的結果中,選擇"WiFi CARE"
- 3. 按「<mark>安裝</mark>」,再按「<mark>接受</mark>」下載

你亦可掃瞄下面的QR Code進行下載:



## 3. 選擇語言

1. 在登入頁面左上角按 🕀



2. 你亦可於登入後按自己的用戶名稱,進入「用戶設定」後,再按「語言」



## 4. 註冊新帳戶

1. 在登入頁面按「新用戶?」

- 2. 輸入以下資料,再按「提交」
  - 電郵地址:填寫你的電郵地址作登入用途
  - **密碼** : 你的密碼\*
  - 確認密碼:再次輸入你的密碼\*,必須與以上 填的密碼相同
  - \* 用戶密碼必須包含至少八個字元(當中必須包括至少一個 大楷字母、一個小楷字母及一個數字)
- 3. 按下「提交」後,系統會向所註冊的電郵發出驗證碼
- 4. 於頁面上輸入所收到的驗證碼,再按「下一步」

$\bowtie$	電郵地址 	
6	密碼	
	登入	
需要幫助	助?	新用戶?

÷	建立新帳戶
雪報地址	
电知道机	
密碼	
確認密碼	
用戶密碼必須包含至 個大楷字母、一個小 用本來的密碼作新密	少八個字元(當中必須包括至少一 楷字母及一個數字),並且不能使 碼。
1	建交

一次性的驗證	]碼已發送到用作  證碼。	登記的電子郵箱。	请查

 通過Wi-Fi連接至Home Gateway的網絡,當成功 連接後,按「下一步」

與網絡終端機同步前,請用無線上網(Wi-Fi)形式,將使用中的 積置與智能家居網絡終端機裝置連接。
成功連接後,再按"下一步"以繼續新增裝置步驟。
下一步

# 輸入序列號最後4位數後,按「與Home Gateway 同步」

印刷在裝置底部。						
HKBN Model: HKBN-HG IAD601D SML XX8000001001 Rev: P01	Input: 12V===2.0A -@- Manufactured in China Manufactured yyyy-enm only power supplies listed in the quick guide					
HKBN Model:HKBN-HG IAD731DSF Rev: P0C S/N: S6800000019	Input: 12V 3.0A C+ Manufactured yyyy-mm Manufactured in China Use only power supplies listed in the quick guide					
Home Gateway序列號最後	Home Gateway序列號最後4位數					
取消	與Home Gateway同步					

## 5. 登入你的帳戶

- 1. 在登入頁面中,輸入「**電郵地址**」與「密碼」
- 2. 按「<mark>登入</mark>」

電影地址	
0 œщ	
登入	
需要幫助?	新用戶?

## 6. 忘記郵箱

- 1. 在登入頁面按「需要幫助?」
- 2. 選擇「忘記郵箱?」
- 3. 輸入你的Home Gateway序列號,再按「提交」
- 4. 應用程式將會顯示有關已註冊電郵地址的提示



← 忘記	郵箱?
印刷在裝置底部。	
HKBN Model: HKBN-HG IAD601D Rev: P01	Input: 12V==2.0A Manufactured in China Manufactured yyyyenn only power supples listed in the quick guide
HKBN Model:HKBN-HG IAD731DSF Rev: P0C S/N: S6800000019	Input: 12V 3.0A C + Manufactured yyyy-mm Manufactured in China Use only power supplies listed in the quick guide
Home Gateway序列號	
损	咬.

## 7. 忘記密碼

- 1. 在登入頁面按「需要幫助?」
- 2. 選擇「**忘記密碼?**」
- 3. 輸入已註冊的電郵地址以接收重設密碼連結,再按「發送重設密碼連結」

電郵地址			
密碼		<u>د</u> ⇒93	家雁7
登入 肋?	新用戶?	請輸入已註冊的電郵地址,我們 連結到此部箱。	會發送重設密碼
		電郵地址	
	▶ 忘記密碼?	→ 發送重設	密碼連結
	忘記郵箱?		
	取消		

## 8. 首頁

於「**首頁**」上,你可以一覽以下資訊:

- 網絡狀態
- 已連接的裝置
- Wi-Fi 2.4 GHz及5 GHz
- 訪客Wi-Fi 2.4 GHz及5 GHz



網絡狀態:綠色=已連線上網;紅色=未連線上網

「Wi-Fi分享」:透過QR Code分享Wi-Fi網絡,毋須輸入Wi-Fi密碼

## 9. Home Gateway

### 9.1 更改上網連接方式 (SFP/DHCP → PPPoE)

1. 按上網連線方式「SFP/DHCP」

2. 選擇你想設定的連接方式

3. 確定你的設定

=	Home Gateway	
	裝置名稱: Home	
	連線狀態: Online	
	預設開道: 61.239.62.129	
	IP 位置: 61.239.62.186	
上網連線方式	τ,	
DHCP		
PPPoE		
MAC 位置		
c4:68:d0:6a	:cc:f2	
子網絡這罩		
255.255.25	5.192	
裝置資訊		>
區域網絡		>
Verme and end		>

轉換上網連接方式				
確定轉換上網連接方式至 PPPoE ?				
取消 確定				

- 將你的手機連接到Home Gateway的Wi-Fi網絡,你可按「開啟Wi-Fi設定界面」,應用程式會將你帶到 Wi-Fi設定界面
- 5. 按「**下一步**」繼續

- 輸入預設的「WPA Key 5GHz」來認證你的 Home Gateway(你可在終端裝置底部找到預設的 Wi-Fi密碼)
- 7. 按「**下一步**」
- 8. 輸入你的「PPPoE登入資料」
- 9. 按「儲存」來更新上網連接方式
- 10. 當成功儲存所有設定時,你會看到「PPPoE已啟動」 的訊息。應用程式會自動把你帶回「Home Gateway」頁面



÷	廣域網絡設定	
請輸入列印在約	冬端裝置底部之預股 WPA 金鑰。	
WPA Key 5GHz	00000000	
預設 Wi-Fi W	PA 金鎬	
	下一步	





### 9.2 更改上網連接方式 (PPPoE → SFP/DHCP)

1. 按上網連線方式「PPPoE」

2. 選擇你想設定的連接方式

3. 確定你的設定

=	Home Gateway	
上網連線方記	裝置名稱: Home 連線狀態: Online 預設開道: 61.239.62.129 IP 位置: 61.239.62.186 式	
DHCP		-
MAC 位置 c4:68:d0:6a 子網絡這罩 255.255.25	:cc:f2 5.192	
裝置資訊		>
區域網絡		>
進階設定		>

轉換上網連接方式	
確定轉換上網連接方式至 DHCP ?	
取消	確定

- 將你的手機連接到Home Gateway的Wi-Fi網絡。你可按「開啟Wi-Fi設定界面」,應用程式會將你帶到 Wi-Fi設定界面
- 5. 按「下一步」繼續

- 輸入預設的「WPA Key 5GHz」來認證你的 Home Gateway(你可在終端裝置底部找到預設的 Wi-Fi密碼)
- 7. 按「**下一步**」
- 8. 當成功儲存所有設定時,你會看到「DHCP已啟動」 的訊息,應用程式會自動帶你回「Home Gateway」 頁面





## DHCP已啟動

### 9.3 檢查/重新啟動/重新套用所有設定

按「裝置資訊」檢視Home Gateway的資料

- 型號
- 韌體版本
- 啟動時間
- 裝置時間
- uPnP狀態

按「重新啟動」- 重新啟動你的Home Gateway

按「重新套用所有設定」- 重新套用所有在你的 Home Gateway上的設定

按「重置出廠默認值」- 在你的Home Gateway上刪除所有 數據,並回復至原廠設定

	Home Gateway
	裝置名稱: Home * 連線狀態: Online
	預設開道: 61.239.62.129 IP位置: 61.239.62.186
上網連線方	玩
DNS 伺服 203.185.0	器道 .32,203.185.0.33,203.185.0.35
MAC 位置 c4:68:d0:6	Satec:f2
子網絡遮罩 255.255.2	<b>5</b> 5.192
裝置資訊	>
÷	裝置資訊
← 型號	裝置資訊
← 型號 IAD601D	裝置資訊
← 型號 IAD601D 朝體版本 ES5418-02	裝置資訊 2_10_01_24_P1
← 型號 IAD601D 韌體版本 ES5418-02 啟動時間( 166055	裝置資訊 2_10_01_24_P1 s)
← 型號 IAD601D 韌體版本 ES5418-02 啟動時間( 166055 裝置時間 2019-03-2	楼置資訊 2_10_01_24_P1 <b>s)</b>
← 型號 IAD601D 韌體版本 ES5418-0: 啟動時間( 166055 裝置時間 2019-03-2 uPnP 狀態 啟動	楼置資訊 2_10_01_24_P1 s) 9 05:55:03
← 型號 IAD601D 韌體版本 ES5418-02 啟動時間( 166055 裝置時間 2019-03-2 uPnP 狀態 啟動	楼置資訊 2_10_01_24_P1 s) 9 05:55:03 単新套用所有設定

### 9.4 網絡工具

9.4.1 進行 Ping 測試

按「**網絡工具**」

#### 按以下步驟進行 Ping 測試:

- 1. 在「**功能**」選擇「Ping」
- 2. 在「目標網站」輸入網址或IP位置
- 3. 按「**查詢**」
- 4. 以下內容將會顯示
  - 平均回應時間
  - 診斷狀態:Complete代表成功進行測試
  - 失敗數
  - 最大回應時間
  - 最小回應時間
  - 成功數

右圖是Ping測試的結果,顯示Home Gateway能與 www.google.com成功互傳資料4次,沒有失敗, 平均回應時間為14毫秒。最大回應時間與最小回應 時間僅相差1毫秒,代表連線品質良好穩定

功能	
Ping	*
目標網站 www.google.com	
時間超時 (ms) 65000	
	10 KA
清除紀錄	查纳

÷	裝置資訊	
診斷狀態 Complete	結果	
平均回應時間(n 14	ıs)	
失敗數 0		
最大回應時間(m 15	ıs)	
最小回應時間(n 14	is)	
成功數 4		

#### 9.4.2 進行Traceroute測試

#### 按「**網絡工具**」

#### 按以下步驟進行**Traceroute**測試:

- 1. 在「**功能**」選擇「Trace Route」
- 2. 在「目標網站」輸入網址或IP位置
- 3. 按「**查詢**」
- 4. 以下內容將會顯示
  - 診斷狀態: Complete 代表成功進行測試
  - 回應時間:從主機到目標位置所使用的時間
  - 路由數量:從主機到目標位置途中經過的 路由器數量
  - 主機位置及RTT時間:從主機到目標位置途中 經過的路由器名稱、IP 位置及來回時間

右圖是Traceroute測試的結果,顯示測試成功, 並列出從Home Gateway發送資料到www.yahoo.com.hk 所經過的路徑

Trace Route	*
目標網站 www.yahoo.com.hk	
時間超時 (ms) 65000	
	2010

÷	裝置資訊
AA MCULDAR	結果
診動狀態 Complete	
回應時間	
126	
路由數量	
10	
路線	
1	
RT 1時間(ms)	
1	
RT 2時間(ms)	
1	
RT 3時間(ms)	
1	
主機位置	
61.239.62.129	[061239062129.ctinets.com]
路線	
2	
RT 1時間(ms)	
1	
RT 2時間(ms)	
1	

### 9.5 區域網絡:設定區域網絡的IP位置及DHCP伺服器設定

按設定區域網絡的IP位置及DHCP伺服器:

- IP位置(預設設定: 192.168.1.1)
- · 子網絡遮罩(預設設定: 255.255.255.0)
- IP Pool起始位置(預設設定: 192.168.1.50)
- IP Pool 結束位置 (預設設定: 192.168.1.150)
- ・ DNS伺服器1
- ・ DNS伺服器2
- 選擇啟動或關閉DHCP伺服器 (綠色 代表開啟; 灰色 代表關閉)
- 租約時間
- DHCP保留:選擇啟用與否以預留或取消預留IP位置

#### 按 🔁 儲存設定

÷	區域網絡	
區域網絡		
IP 位置		
192.168.1.1		
預設設定: 192.	168.1.1	
子網絡遮罩		
255.255.255	5.0	27
預設設定: 255.	255.255.0	
IP Pool 起始	位置	
192.168.1.5	0	
預設設定: 192.	168.1.50	
IP Pool 結束	位置	
192.168.1.1	50	
預設設定: 192.	168.1.150	
DNS 伺服器	1	
192.168.5.1		
DNS 伺服器:	2	
租約時間 (hr)	)	
86400		
啟用 DHCP 们	司服器	-

÷	區域網絡	
DHCP 保留	習列表	
1		
名稱		
MAC 地址		
IP 地址		
刪除		
2		
名稱		
MAC 地址		
IP 地址		
刪除		

### 9.6 進階設定

#### 9.6.1 設定DMZ

- 1. 在「**進階設定**」下選擇「DMZ」
- 2. 選擇啟用或關閉DMZ
- 3. 輸入「<mark>區域網絡IP位置</mark>」
- 4. 按 🔁 儲存設定

#### 9.6.2 設定虛擬伺服器/埠轉發

Home Gateway同時支援單端、多端通訊埠轉發及單端 通訊埠轉換

- 1. 選擇「**虛擬伺服器/埠轉發**」
- 在「啟用」下選擇啟用或停用設定
  (綠色 代表啟用; 灰色 代表停用)
- 3. 輸入
  - 服務名稱 (暫不支援中文服務名稱)
  - 埠起始
  - 埠結束
  - ・ 區域IP
  - 區域埠
- 4. 選擇其中一個「協定」
- 5. 按 🔁 儲存設定

÷	進階設定
DMZ	
啟用 DMZ	
區域網絡 IP 位置	

÷	進階設定		
虛擬伺服器/ 埠轉發			
啟用			
服務名稱			
埠起始			
0			
埠結束			
0			
區域 IP			
區域埠			
0			
協定			
TCP			
刪除			

### 右圖是「<mark>單端通訊埠轉發</mark>」的例子:

(暫不支援中文服務名稱)

發送到埠8000的流量會被轉發到

區域IP 192.168.1.199

區域埠8000

#### 右圖是「**多端通訊埠轉發**」的例子: (暫不支援中文服務名稱)

發送到埠8443至8444的流量會被轉發到

區域IP 192.168.1.2

區域埠8443

#### **虛擬伺服器/ 埠轉發** 啟用 ● 服務名稱 <sup>單</sup>端通訊埠轉發 埠起始 8000 埠結束 8000 區域 IP 192.168.1.199 區域埠 0 協定 TCP 刪除

虛擬伺服器/ 埠轉發	
啟用	
服務名稱	
多端通訊埠轉發	
埠起始	
8443	
埠結束	
8444	
區域 IP	
192.168.1.2	
區域埠	
8443	
協定	
TCP	-
刪除	

右圖是「<mark>單端通訊埠轉換</mark>」的例子:

(暫不支援中文服務名稱)

發送到埠8080的流量會被轉發到

區域IP 192.168.1.2

區域埠9080

#### 暫停虛擬伺服器/埠轉發的設定:

- 1. 在「**啟用**」下選擇「**停用**」(灰色代表停用)
- 2. 按 🕞 儲存設定

#### 刪除虛擬伺服器/埠轉發的設定:

- 1. 在「**刪除**」下選擇「**開啟**」(綠色 代表開啟)
- 2. 按 🕞 儲存設定

÷	進階設定	
虛擬伺服器/	埠轉發	
啟用		
服務名稱 單端通訊埠轉發		
埠起始 8080		
埠結束 8080		
區域 IP 192.168.1.2		
區域埠 9080		
協定		
TCP		*
刪除	-	

### 10. 無線網絡

Home Gateway同時支援2.4GHz及5 GHz的頻譜,你可為每個頻譜各設立一個無線上網戶口

### 10.1 2.4 GHz

#### 設立2.4 GHz的無線上網戶口:

- 1. 選擇「**2.4 GHz**」
- 選擇「無線網絡狀態」
  (綠色 代表開啟;灰色 代表關閉)
- 3. 在「SSID名稱」中輸入無線上網的網絡名稱
- 4. 在「密碼」中設定無線上網的密碼

以下選項已為你預設最合適的設定。如有需要,你可 自行設定,否則你可直接跳到步驟11以儲存設定

5. 選擇啟動或關閉「隱藏SSID」

如選擇開啟,該網絡名稱將不會在網絡搜尋的結果上 顯示,你需要自行輸入該網絡名稱以連接無線上網

- 6. 選擇「**頻道**」(預設設定: Auto)
- 7. 選擇「無線網絡模式」(預設設定:bgn)
- 8. 選擇「頻道頻寬」(預設設定:40MHz)
- 9. 選擇「驗證方法」(預設設定:WPA2)
- 10. 選擇「加密模式」(預設設定:TKIP/AES)
- 11. 按 🔁 儲存設定

≡ wi-i	FI.
穼 Wi-Fi 2.4 GHz	
SSID 名稱	
SMC-6ACCF2	
密碼	
12345678	
密碼必須在8-31個字符之內	
隱藏 SSID	( <b>)</b>
頻道	
Auto	
預設設定: Auto	
無線網絡模式	
bgn	*
預設設定: bgn	
頻道頻寬	
40MHz	-
預設設定: 40MHz	
驗證方法	
WPA/WPA2	÷.
預設設定: WPA2	
加密模式	
TVID/AES	

### 10.2 5 GHz

#### 設立5 GHz的無線上網戶口:

- 1. 選擇「**5 GHz**」
- 選擇「無線網絡狀態」
  (綠色 代表開啟; 灰色 代表關閉)
- 3. 在「SSID名稱」中輸入無線上網的網絡名稱
- 4. 在「密碼」中設定無線上網的密碼

以下選項已為你預設最合適的設定。如有需要,你可 自行設定,否則你可直接跳到步驟11以儲存設定

5. 選擇啟動或關閉「隱藏SSID」

如選擇開啟,該網絡名稱將不會在網絡搜尋的結果上顯示,你需要自行輸入該網絡名稱以連接無線上網

- 6. 選擇「**頻道**」(預設設定: Auto)
- 7. 選擇「無線網絡模式」(預設設定:ac)
- 8. 選擇「頻道頻寬」(預設設定:80MHz)
- 9. 選擇「驗證方法」(預設設定:WPA2)
- 10. 選擇「加密模式」(預設設定: TKIP/AES)
- 11. 按 🔂 儲存設定

	Wi-Fi	
╤ Wi-Fi 5 GHz		-
SSID 名稱		
SMC-6ACCF2-5G		
密碼		
12345678		
密碼必須在8-31個字符	之內	
隱藏 SSID		
頻道		
Auto		
預設設定: Auto		
無線網絡模式		
ac		*
預設設定: ac		
頻道頻寬		
80MHz		
預設設定: 80MHz		
驗證方法		
WPA/WPA2		÷.
預設設定: WPA2		
加密模式		
TKID/AES		121

## 11. 訪客Wi-Fi

當使用韌體版本1\_20或以上時,你的Home Gateway可為你的訪客設立一個獨立的Wi-Fi網絡,以加強你的家居網絡之安全性

#### 啟動訪客Wi-Fi:

1. 選擇「**訪客Wi-Fi**」頁面

0	hellosmartone
â	Home C9715468561
ų.	首頁
() ()	Home Gateway
Π.	已連接的裝置
<b></b>	Wi-Fi
-	訪客 Wi-Fi
Ō	使用指南
P	登出

- 你可更改2.4 GHz及5 GHz訪客網絡「SSID 名稱」、「密碼」、「驗證方法」、「加密模式」
- 3. 完成設定後,按 🕞 來更新你的設定

SSID 名稱	
SMC-Guest	
密碼	
12345678	
密碼必須在8-31個字符之內	
驗證方法	
WPA/WPA2	•
預設設定: WPA2	
加密模式	
TKIP/AES	*

🛜 Wi-Fi 5 GHz	
SSID 名稱	
SMC-Guest-5G	
密碼	
12345678	
密碼必須在8-31個字符之內	
驗證方法	
WPA/WPA2	÷.
預設設定: WPA2	
加密模式	
TKIP/AES	*
預設設定: TKIP/AES	

## 12. 已連接的裝置

#### 檢查已連接的客戶端資訊:

- 主機名稱
- 上網連接方式
  - 2.4G WLAN = 2.4 GHz無線網絡
  - 5G WLAN = 5 GHz 無線網絡
  - LAN = 區域網絡
- Mac 起始地址
- ・ IP位置
- ・ LAN端□
- ・ 装置類型
- 位置來源
- DHCP保留
  (線色代表開啟; 灰色代表關閉)

右圖例子代表主機名稱myTVSUPER-Box的MAC位置 是 cc:4b:73:1e:3b:b8,透過DHCP取得IP位置為 192.168.128.124,並以5G WLAN連接著你的Home Gateway



三 已連接的裝置
最後更新時間 2018-12-04 01:50:03 ↔ 3 個裝置正在連接你的網絡
Home Gateway名稱
android-380c6aaac162 fb4e 192.168.128.101
Alex-Chow 192.168.128.142
myTVSUPER-Box 192.168.128.124

主機名稱	
myTVSUPER-Box	
上綱連線方式	
5G WLAN	
MAC 位置	
cc:4b:73:1e:3b:b8	
IP 位置	
192.168.128.124	
裝置類型	
MyTV SUPER Box	
位置來源	
DHCP	

## 13. 使用指南

按「使用指南」瀏覽WiFi CARE流動應用程式使用指南

0	hellosmartone
Â	Home C9715468561
	首頁
() ()	Home Gateway
	已連接的裝置
()	Wi-Fi
<b>?</b>	訪客 Wi-Fi
0	使用指南
P	登出

## 14. 裝置設定

### 14.1 更改裝置名稱

按 \_\_\_\_\_\_ 後,自定 Home Gateway 的名稱及代表顏色



### 14.2 新增裝置

按 **徐**後,按「新增 Home Gateway」以新增 Home Gateway。一個帳號可連接多台 Home Gateway,唯 每台 Home Gateway 只可與一個帳號連結



### 14.3 取消連接裝置

按 **於**指定的 Home Gateway 選擇「**解除連接裝置**」,即可中斷 WiFi CARE 與指定 Home Gateway 的 連接



## 15. 用戶管理

### 15.1 更改用戶名稱

按自己的用戶名稱進入「用戶管理」後,輸入你想顯示/更改的用戶名稱,再按 🔁 以儲存設定

0	hellosmartone	h		用戶設定	
â	Home C9715468561	' L	名植 hellosmartone		
ų	首頁		更改密碼語言		2
(*]	Home Gateway		繁體中文		2
	已連接的裝置				
()	Wi-Fi				
<b>?</b>	訪客 Wi-Fi				
0	使用指南				
P	登出				

### 15.2 更改密碼

按自己的用戶名稱進入「用戶管理」後,按「更改密碼」,輸入以下資料以更改密碼:

- 現有密碼
- 新密碼
- 確認新密碼
- \* 用戶密碼必須包含至少八個字元(當中必須包括至少一個大楷字母、一個小楷字母及一個數字)



## 16. 管理另一裝置

當你的帳戶與多於一台的Home Gateway連接時,你可按 🏫 後,於「其他Home Gateway」 揀選 指定的Home Gateway,以管理另一裝置

0	hellosmartone		← Home Gateway 管理
â	Home C9715468561	հ	正在管理的 Home Gateway
ų.	首頁		Home Gateway 名稱 Home
(in the second s	Home Gateway		Gateway S/N C9715468561
	已連接的裝置		更改 Home Gateway 的颜色
()	Wi-Fi		解除連接裝置
<b>?</b> ?	訪客 Wi-Fi		其他 Home Gateway
0	使用指南		C4810954265
P	登出		

正在管理的 Home Gateway	
Home Gateway 名稱	
Home	
Gateway S/N	
C9715468561	
更改 Home Gateway 的顏色	
解除連接裝置	>
其他 Home Gateway	
Bedroom C4810954265	
正在管理的 Home Gateway	Ļ
正在管理的 Home Gateway	
正在管理的 Home Gateway Home Gateway 名稱 Padroom	Ļ
正在管理的 Home Gateway Home Gateway 名稱 Bedroom	
正在管理的 Home Gateway Home Gateway 名稱 Bedroom Gateway S/N	
正在管理的 Home Gateway Home Gateway 名稱 Bedroom Gateway S/N C4810954265	
正在管理的 Home Gateway Forme Gateway 名稱 Bedroom Gateway S/N C4810954265 更改 Home Gateway 的顏色	
正在管理的 Home Gateway Forme Gateway 名稱 Bedroom Gateway S/N C4810954265 更改 Home Gateway 的顏色 解除連接裝置	>

## 17. 登出

按「**登出**」<sup>,</sup>再按「**確認**」

•	hellosmartone				
Â	C9715468561				
ų.	首頁				
	Home Gateway				
	已連接的裝置				
(A)	WI-FI 封安 Wi-Ci				
	使用指南		登出		
P	登出	$\mapsto$	確定登出?		
		۲		取消	確定